



# Easy Rail Freight

Vetrina dei Servizi e Configuratore  
Manuale Utente

V0.5

## SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE.....	1
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	1
1.2	ACRONIMI.....	1
2.	APPLICAZIONE EASY RAIL VIEWER.....	1
2.1	LOG IN.....	1
2.2	MENU INTERMODAL SERVICE.....	3
	➤ FILTRI DI CONTESTO – SERVIZI INTERMODALI .....	4
	◆ campi per filtri di contesto – Servizi Intermodali .....	4
	◆ Azioni disponibili.....	4
	➤ DATI DELLA LISTA DEI SERVIZI INTERMODALI.....	5
	➤ AZIONI DISPONIBILI.....	6
	➤ DATI DI TESTATA .....	7
	➤ MODALITÀ DI RICERCA CON SOLUZIONI MULTIPLE .....	8
2.3	MENU TERMINAL SERVICES REGISTRY.....	9
	➤ FILTRI DI CONTESTO – TERMINAL SERVICES REGISTRY .....	10
	◆ campi per filtri di contesto – Anagrafica Terminal E Servizi .....	10
	◆ Azioni disponibili.....	10
3.	CONTATTA SE SEI UN OPERATORE DI TRASPORTO .....	12
3.1	LOG IN.....	12
3.2	MENU INTERMODAL SERVICE.....	14
	➤ FILTRI DI CONTESTO – SERVIZI INTERMODALI .....	14
	◆ Azioni disponibili.....	15
	➤ DATI DELLA LISTA DEI SERVIZI INTERMODALI.....	15
	◆ Azioni disponibili.....	16
3.3	MENU LOGISTIC SERVICE PROVIDER .....	16
3.3.1	CANCELLAZIONE/MODIFICA DEL SERVIZIO LOGISTICO.....	16
	➤ ATTIVAZIONE .....	16
	➤ AZIONI DISPONIBILI.....	17
3.3.2	SERVICES .....	17
	➤ FILTRI DI CONTESTO – ANAGRAFICA PROVIDER SERVIZI LOGISTICI.....	17
	◆ campi per filtri di contesto – provider servizi logistici.....	17
	◆ Azioni disponibili.....	17
	➤ DATI DELLA LISTA DEI PROVIDER SERVIZI LOGISTICI.....	18
	◆ Azioni disponibili.....	18
3.3.3	MODIFICA LOGISTIC SERVICE PROVIDER.....	20
	➤ ATTIVAZIONE .....	20
	➤ DATI DEL PROVIDER DEI SERVIZI LOGISTICI .....	20
	➤ AZIONI DISPONIBILI.....	20

3.3.4	MODIFICA OPERATORE/MTO.....	21
➤	ATTIVAZIONE .....	21
➤	DATI DEL SERVIZIO .....	21

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Lo scopo del documento è quello di fornire una guida operativa all'uso degli applicativi EasyRail Freight.

Le applicazioni sono in grado di dare visibilità e di gestire i servizi multimodali offerti da un operatore di trasporto evidenziandone gli attributi principali e le relative caratteristiche, promuovendo il trasporto ferroviario e multimodale anche agli utenti meno esperti del settore.

### 1.2 ACRONIMI

ACRONIMO	DESCRIZIONE
ERF	Easy Rail Freight
T2T	Terminal to Terminal
D2D	Door to Door
MTO	Multimodal Transport Operator
LSP	Logistic Service Provider
DG	Dangerous Goods

## 2. APPLICAZIONE EASY RAIL VIEWER

### 2.1 LOGIN

Attraverso le funzionalità messe a disposizione da WSO2 è possibile autenticarsi e accedere all'applicazione secondo un profilo definito.



Figura 1: Maschera di login - Easy Rail Viewer

Se l'utente dispone già di una utenza, può compilare i campi username e password e cliccare su “login” per accedere all'applicazione.

Selezionando “Crea un account di consultazione”, l'utente accede alla maschera di creazione e sottomissione della richiesta di creazione di una utenza di sola consultazione dei servizi intermodali. I dati richiesti per inserire una richiesta sono:


- Nome;
- Cognome;
- Email;
- Telefono utente.

I dati opzionali invece sono:

- Denominazione azienda;
- **Nazione azienda;**
- P.IVA azienda;
- Email dell'azienda;
- Sito azienda;
- Telefono azienda.

Una volta selezionato il campo “Confermo di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy” l'utente può cliccare su “Crea un account di consultazione”. L'utenza, con profilo generico di consultazione, verrà creata in modo automatico e al termine di questo processo verrà inviata una mail al richiedente con le credenziali per accedere.


Inserisci i tuoi riferimenti per essere contattato dall'Amministratore



Form fields visible in the screenshot:

- NOME
- COGNOME
- EMAIL
- TELEFONO
- DENOMINAZIONE AZIENDA
- NAZIONE (dropdown menu)
- P.IVA AZIENDA
- EMAIL DELL'AZIENDA
- SITO AZIENDA
- TELEFONO DELL'AZIENDA
- Inserisci il tuo messaggio (max 256 caratteri)
- Confermo di aver letto e compreso l'informativa sulla [privacy](#)
- CREA UN ACCOUNT DI CONSULTAZIONE

Figura 2: Creazione richiesta di contatto di consultazione – Easy Rail Viewer

E' possibile selezionare il profilo desiderato e gestire la lingua dell'applicazione dal pannello laterale destro accessibile tramite clic sul pulsante .




Figura 3: Selezione profilo e cambio lingua - Easy Rail Viewer

## 2.2 MENU INTERMODAL SERVICE

Il menu Intermodal Service dell'applicazione Easy Rail Viewer consente la consultazione dei servizi intermodali dei MTO.

Per attivare la funzione, cliccare sulla voce “Servizi Intermodali” (Intermodal Service)





Figura 4: Servizi Intermodali - Easy Rail Viewer

Per poter selezionare i servizi intermodali interessati si utilizza la selezione del contesto nella rispettiva sezione filtri.

➤ [FILTRI DI CONTESTO – SERVIZI INTERMODALI](#)

Per attivare la funzione, cliccare sull'icona  presente nel pannello laterale sinistro della pagina. Il sistema prospetta la sezione “Filtri di contesto” (Filter Content).

Per invertire le località, cliccare sull'icona  .




Figura 5: Gruppo Servizi intermodali - sezione filtri di contesto - Easy Rail Viewer


◆ [CAMPI PER FILTRI DI CONTESTO – SERVIZI INTERMODALI](#)

Sono presenti i seguenti campi:


Località di partenza	Ricerca della località di partenza del servizio
Località di arrivo	Ricerca della località di arrivo del servizio
Tipo di servizio	Menu a tendina con le tipologie di servizio che vengono effettuate: D2D, T2T, ALL
Merce pericolosa	Menu dell'indicazione della tipologia di merce trasportata: SI, NO


◆ [AZIONI DISPONIBILI](#)

Nella sezione sono presenti i seguenti bottoni:


 per poter mostrare uno dei filtri presenti

 per poter nascondere uno dei filtri presenti

 per attivare la selezione qualora fosse necessario (più filtri in combinazione)

 per ripulire i filtri

Selezionati i filtri a questo punto vengono mostrati i servizi intermodali richiesti.



Operatore	Località di Partenza	Ritiro (Indicativo)	Consegna (Indicativa)	Località di Arrivo	CO2 Risparmiata	Merce Pericolosa
OPERATORE MULTILOG SPA	ROMA	LUN MAR MER GIO VEN 15:00	MAR MER GIO VEN SAB 15:00	TORINO	53.36 kg per TON	SI
OPERATORE BERNARDINI S.R.L.	ROMA	LUN MAR MER GIO VEN Da concordare con operatore	LUN MAR MER GIO VEN Da concordare con operatore	TORINO	25.07 kg per TON	NO
OPERATORE GUIDO BERNARDINI S.R.L.	ROMA	LUN MAR MER GIO VEN Da concordare con operatore	LUN MAR MER GIO VEN Da concordare con operatore	TORINO	25.07 kg per TON	NO
OPERATORE GUIDO BERNARDINI S.R.L.	ROMA	LUN MER VEN Da concordare con operatore	MAR GIO SAB Da concordare con operatore	TORINO	5.07 kg per TON	NO
OPERATORE MULTILOG SPA	PIEDIMONTE SAN GERMANO	LUN MAR MER GIO VEN 18:00	MAR MER GIO VEN SAB 12:00	TORINO ORBASSANO	53.36 kg per TON	SI
OPERATORE MERCITALIA INTERMODAL SPA	POMEZIA	LUN MAR MER GIO VEN SAB 15:10	MAR MER GIO VEN SAB DOM 08:00	BUSTO ARSIZIO	38.65 kg per TON	SI
OPERATORE MERCITALIA INTERMODAL SPA	POMEZIA	LUN MAR MER GIO VEN SAB 18:00	LUN MAR MER GIO VEN SAB 09:30	MILANO SEGRATE	35.8 kg per TON	SI
OPERATORE MERCITALIA INTERMODAL SPA	MADDALONI MARCIANISE	LUN MAR MER GIO VEN 12:50	MAR MER GIO VEN SAB 08:30	BUSTO ARSIZIO	20.12 kg per TON	SI

Figura 6: Lista Servizi intermodali - Easy Rail Viewer

#### ➤ DATI DELLA LISTA DEI SERVIZI INTERMODALI

Per ciascun elemento della lista dei servizi presenti da un punto di origine ad uno di destinazione sono presenti le seguenti informazioni:

TIPOLOGIA SERVIZIO	Tipologia del servizio se D2D oppure T2T
OPERATORE	Nome operatore
LOCALITÀ DI PARTENZA	Località di partenza del servizio
RITIRO (INDICATIVO)	Giornate ed orario indicativo di ritiro della merce
CONSEGNA(INDICATIVA)	Giornate ed orario indicativo di consegna della merce
LOCALITÀ DI ARRIVO	Località di arrivo del servizio
CO2 RISPARMIATA	CO2 media risparmiata dal servizio rispetto ad un tragitto effettuato interamente su gomma
MERCE PERICOLOSA	Possibilità di trasportare merce pericolosa

➤ AZIONI DISPONIBILI

In testa alla lista è presente la funzione che permette di ordinare i servizi:

Ordina per

Ordina per


Ordina per

Consente l'ordinazione dei servizi in funzione della distanza percorsa

Consente l'ordinazione dei servizi in funzione della località di partenza

Consente l'ordinazione dei servizi in funzione della CO2 risparmiata in ordine decrescente



Selezionando un servizio tra quelli disponibili è possibile visualizzare le distanze percorse effettuate:



Per i servizi Door to door vengono mostrati i km percorsi su gomma per raggiungere il terminal di partenza, la distanza ferroviaria dal terminal di partenza al terminal di arrivo e la distanza su gomma per raggiungere la destinazione.

Per i servizi Terminal to Terminal vengono mostrati i km su gomma che devono essere effettuati per raggiungere il terminal di partenza dalla località di origine della merce e la località di destinazione partendo dal terminal di arrivo.

In corrispondenza di ogni servizio è presente la funzione di espansione del dettaglio del servizio tramite i tasti:


-  per poter mostrare il dettaglio
-  per poter nascondere il dettaglio

	OPERATORE	LOCALITÀ DI PARTENZA	RITIRO (INDICATIVO)	CONSEGNA (INDICATIVA)	LOCALITÀ DI ARRIVO	CO2 RISPARMIATA	MERCE PERICOLOSA
	MERCITALIA INTERMODAL SPA	MADDALONI MARCIANISE	LUN MAR MER GIO VEN 12:50	MAR MER GIO VEN SAB 08:30	BUSTO ARSIZIO	20.12 kg per TON	SI
<p><b>OPERATORE</b> MERCITALIA INTERMODAL SPA</p> <p> <b>Con questa soluzione risparmi 20.12 Kg di emissioni di CO2 per tonnellata di merce spedita, rispetto a una soluzione simile su gomma</b></p> <p>Questo servizio può trasportare merci pericolose ⓘ</p>							
		<b>SERVIZI TERMINAL</b>		<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>AUTOTRASPORTO</b>	
<b>TERMINAL DI PARTENZA</b>	MADDALONI MARCIANISE					MULTILOG SPA ⓘ COLLECT SRL SB ⓘ	
<b>TERMINAL DI ARRIVO</b>	BUSTO ARSIZIO					DORNA SRL ⓘ GRUBER LOGISTICS SPA ⓘ CIANFROCCA TRASPORTI SRL ⓘ SBG GROUP - FECCIA FRATELLI ⓘ	

Figura 7: Dettaglio del servizio selezionato - Easy Rail Viewer

Oltre la visualizzazione dell'operatore e della quantità di CO2 media risparmiata utilizzando il servizio, vengono mostrate in maniera più dettagliata ulteriori campi:

TERMINAL DI PARTENZA	Terminal di partenza, la cui località di origine ricercata è localizzata all'interno della catchment area ad esso relativa (nel caso D2D)
TERMINAL DI ARRIVO	Terminal di arrivo, la cui località di destinazione ricercata è localizzata all'interno della catchment area ad esso relativa (nel caso D2D)
SERVIZI TERMINAL	LSP che eroga i servizi terminalistici
SERVIZI AMMINISTRATIVI	LSP che eroga i servizi amministrativi
AUTOTRASPORTO	LSP che eroga i servizi di autotrasporto

Per ogni LSP è disponibile un'icona . Al clic su di essa vengono mostrati i contatti e i servizi che vengono offerti dal provider in quel terminal, che sono stati configurati in fase di inizializzazione del sistema.




Figura 8: Contatti e servizi del provider - Easy Rail Viewer

➤ [DATI DI TESTATA](#)

Vengono mostrati i seguenti campi:

NOME	Nome
TELEFONO	Numero telefonico
EMAIL	E-mail
SITO WEB	Sito web
SERVIZI	Servizi che vengono effettuati dal LSP

## ➤ MODALITÀ DI RICERCA CON SOLUZIONI MULTIPLE

Il sistema EasyRailFreight adotta un algoritmo di ricerca avanzato per garantire una soluzione logistica anche in assenza di collegamenti diretti.

Qualora la ricerca tra una località di origine e una di destinazione non produca risultati immediati (sia per servizi D2D che T2T), il sistema propone automaticamente una o più soluzioni che prevedono uno scalo intermedio.

In assenza di limiti di distanza assoluti per lo scalo, questi parametri garantiscono che la soluzione proposta rimanga competitiva e logisticamente sostenibile.




Figura 9: Ricerca servizi con scalo - Easy Rail Viewer





Figura 10: Ricerca servizi con scalo, visualizzazione dei servizi durante ricerca - Easy Rail Viewer



Services Showcase

Viewer / Services

Order By: DISTANCE

Search completed. solutions found: 28

OPERATOR	DEPARTURE PLACE	COLLECTION (INDICATIVE)	DELIVERY (INDICATIVE)	ARRIVAL PLACE	CO2 SAVED	DANGEROUS GOODS
Multiple	BARI	MON TUE WED THU FRI SAT To be defined	MON TUE WED THU FRI SAT To be defined	BRÉMA, BREMEN	190,95 kg per TON	NO

**SERVICE 1**

OPERATOR: GUIDO BERNARDINI S.R.L.

With this solution you save 78.13 Kg of CO2 emissions per ton of goods shipped, compared to a similar transport completely by road

This service does not carry dangerous goods

DEPARTURE TERMINAL: GIOVINAZZO

ARRIVAL TERMINAL: VERONA QUADRANTE EUROPA

**SERVICE 2**

OPERATOR: MERCITALIA INTERMODAL SPA

With this solution you save 112.81 Kg of CO2 emissions per ton of goods shipped, compared to a similar transport completely by road

This service does not carry dangerous goods

DEPARTURE TERMINAL: VERONA QUADRANTE EUROPA

ARRIVAL TERMINAL: BREMEN ROLAND UBF

Figura 11: Ricerca servizi con scalo, visualizzazione del servizio - Easy Rail Viewer

## 2.3 MENU TERMINAL SERVICES REGISTRY

Il menu Terminal Services Registry dell'applicazione Easy Rail Viewer consente la consultazione dei servizi (Terminalistici, Amministrativi, Autotrasporto ed MTO) presenti nei terminal.

Per attivare la funzione, cliccare sulla voce "Anagrafica Terminal e Servizi" (Terminal Services Registry)

Per poter selezionare i servizi presenti nei terminal si utilizza la sezione del contesto nella rispettiva sezione filtri.

➤ [FILTRI DI CONTESTO – TERMINAL SERVICES REGISTRY](#)

Per attivare la funzione, cliccare sull'icona  presente nel pannello laterale sinistro della pagina. Il sistema prospetta la sezione “Filtri di contesto” (Filter Content).




Figura 12: Sezione filtri di contesto Anagrafica terminal e Servizi - Easy Rail Viewer

◆ [CAMPI PER FILTRI DI CONTESTO – ANAGRAFICA TERMINAL E SERVIZI](#)

Sono presenti i seguenti campi:


Località	Ricerca della località
Raggio KM	Raggio di ricerca dalla località Menu a tendina con le seguenti opzioni: (0-50, 0-100, 0-150, 0-200, 0-250, > 250)
Servizi terminalistici	Selezione di max 3 servizi terminalistici


◆ [AZIONI DISPONIBILI](#)

Nella sezione sono presenti i seguenti bottoni:

 per poter mostrare uno dei filtri presenti

 per poter nascondere uno dei filtri presenti

 per attivare la selezione qualora fosse necessario (più filtri in combinazione)

 per ripulire i filtri

I campi obbligatori sono:

- Località;
- Raggio KM.

I campi opzionali sono:



- Servizi Terminalistici.

Selezionati i filtri a questo punto vengono mostrati i Terminal richiesti.



Figura 13: Lista Anagrafica terminal e servizi - Easy Rail Viewer

In corrispondenza di ogni terminal è presente la funzione di espansione del dettaglio del terminal tramite i tasti:

-  per poter mostrare il dettaglio
-  per poter nascondere il dettaglio




Figura 14: Dettaglio Anagrafica terminal e servizi - Easy Rail Viewer

## 3. CONTATTA SE SEI UN OPERATORE DI TRASPORTO

### 3.1 LOG IN

Attraverso le funzionalità messe a disposizione da WSO2 è possibile autenticarsi e accedere all'applicazione secondo un profilo definito.



Figura 15: Maschera di login - Easy Rail Configurator

Selezionando “Contatta se sei un operatore di trasporto”, l’utente “operatore” (MTO, LSP) accede alla maschera di creazione e sottomissione della richiesta di contatto. I dati richiesti per inserire una richiesta di contatto sono:

- Nome;
- Cognome;
- Email;
- Telefono utente;
- Denominazione azienda;
- **Nazione azienda;**
- Partita IVA azienda;
- Email azienda;
- Telefono azienda;
- Profilo;

I dati opzionali invece sono:

- Sito web azienda;
- Campo di testo libero.

Una volta selezionato il campo “Confermo di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy” l’utente può cliccare su “Invia richiesta di contatto” per sottomettere la richiesta. Tale richiesta sarà poi analizzata dall’amministratore di sistema che provvederà a visionarlo, modificarne lo stato e creare la relativa utenza e il profilo associato alla richiesta, a seconda della natura della stessa.

Inserisci i tuoi riferimenti per essere contattato dall'Amministratore





Figura 16: Creazione richiesta di contatto come operatore – Easy Rail Configurator

Se l’utente dispone già di una utenza, può compilare i campi username e password e cliccare su “login” per accedere all’applicazione.

E’ possibile selezionare il profilo desiderato e gestire la lingua dell’applicazione dal pannello laterale destro accessibile tramite clic sul pulsante .




Figura 17: Selezione profilo e cambio lingua – Easy Rail Configurator

## 3.2 MENU INTERMODAL SERVICE

Il menu Intermodal Service dell'applicazione Easy Rail Configurator consente la consultazione, la creazione, la modifica e la cancellazione dei servizi intermodali degli MTO.

Per attivare la funzione, cliccare sulla voce “Servizi intermodali” (Intermodal Service):





Figura 18: Servizi intermodali - Easy Rail Configurator

### ➤ FILTRI DI CONTESTO – SERVIZI INTERMODALI

Per attivare la funzione, cliccare sull'icona  presente nel pannello laterale sinistro della pagina. Il sistema prospetta la sezione “Filtri di contesto” (Filter Content).




Figura 19: Sezione filtri di contesto Servizi intermodali - Easy Rail Configurator

Sono presenti i seguenti campi:

Departure place	Località di partenza	Ricerca della località di partenza del servizio
Arrival place	Località di arrivo	Ricerca della località di arrivo del servizio
Service type	Tipo di servizio	Menu a tendina con le tipologie di servizio che vengono effettuate: D2D, T2T, ALL
Dangerous goods	Merce pericolosa	Menu dell'indicazione della tipologia di merce trasportata: SI, NO

◆ [AZIONI DISPONIBILI](#)

Nella sezione sono presenti i seguenti bottoni:

+ per poter mostrare uno dei filtri presenti

- per poter nascondere uno dei filtri presenti

**FILTER** per attivare la selezione qualora fosse necessario (più filtri in combinazione)

**CLEAR** per ripulire i filtri

Selezionati i filtri a questo punto vengono mostrati i servizi intermodali richiesti.



Figura 20: Lista Servizi Intermodali- Easy Rail Configuration

➤ [DATI DELLA LISTA DEI SERVIZI INTERMODALI](#)

Per ciascun elemento della lista dei servizi intermodali sono presenti le seguenti informazioni:

OPERATOR	Operatore del servizio intermodale
DEPARTURE PLACE	Terminal di partenza del servizio intermodale
COLLECTION (INDICATIVE)	Giorno e orario indicativo di ritiro della merce
DELIVERY (INDICATIVE)	Giorno e orario indicativo di consegna della merce
ARRIVAL PLACE	Terminal di arrivo del servizio intermodale

#### ◆ [AZIONI DISPONIBILI](#)


Nella sezione sono presenti i seguenti bottoni:

 Tasto per la creazione di nuovi servizi intermodali

 Tasto per la modifica del servizio intermodale selezionato

 Tasto per la cancellazione del servizio intermodale selezionato

Selezionando un servizio tra quelli disponibili è possibile visualizzare le distanze che devono essere percorse per raggiungere il terminal da cui parte il servizio su ferro:



Per i servizi Door to door viene mostrato i km che devono essere percorsi su gomma per raggiungere i terminal

Per i servizi Terminal to Terminal la distanza in km non viene mostrata perché rappresentano il punto di partenza del terminal


### 3.3 MENU LOGISTIC SERVICE PROVIDER


Il menu Logistic Service Provider dell'applicazione Easy Rail Configurator ha due sottomenu:

- Anagrafica, che consente la gestione dell'anagrafica dei Logistic Service Provider (Terminalisti, Autotrasportatori, Amministrativi) tramite la creazione, la modifica e la cancellazione degli stessi e dei servizi relativi erogati nei terminal.
- Servizi, che consente la gestione dell'anagrafica dei Logistic Service Provider (Sito web, Email, Telefono, Servizi offerti) tramite la creazione, la modifica e la cancellazione degli stessi e dei servizi relativi erogati nei terminal.

#### 3.3.1 CANCELLAZIONE/MODIFICA DEL SERVIZIO LOGISTICO



##### ➤ [ATTIVAZIONE](#)

La funzione viene attivata attraverso click sul pulsante  posizionato alla destra di ogni servizio logistico.



➤ [AZIONI DISPONIBILI](#)


Sono presenti i bottoni/funzioni:

-  Consente di poter salvare la modifica o effettuare la cancellazione deselezionando tutti i tipi del provider
-  Consente di poter annullare la modifica al provider

### 3.3.2 SERVICES

Per poter selezionare i LSP interessati si utilizza la selezione del contesto nella rispettiva sezione filtri.

➤ [FILTRI DI CONTESTO – ANAGRAFICA PROVIDER SERVIZI LOGISTICI](#)

Per attivare la funzione, cliccare sull'icona  presente nel pannello laterale sinistro della pagina. Il sistema prospetta la sezione “Filtri di contesto” (Filter Content).




Figura 21: Provider Servizi Logistici - sezione filtri di contesto





◆ [CAMPI PER FILTRI DI CONTESTO – PROVIDER SERVIZI LOGISTICI](#)

Sono presenti i seguenti campi:

TERMINAL	Ricerca terminal in cui il LSP offre i servizi relativi
----------	---

◆ [AZIONI DISPONIBILI](#)

Nella sezione sono presenti i seguenti bottoni:

-  per poter mostrare uno dei filtri presenti
-  per poter nascondere uno dei filtri presenti
-  per attivare la selezione qualora fosse necessario (più filtri in combinazione)
-  per ripulire i filtri

Selezionati i filtri a questo punto vengono mostrati i provider servizi logistici richiesti.



The screenshot shows the 'Service Configuration' interface for the terminal 'BARI LAMASINATA-SCALO FERRUCCIO'. It displays a list of five logistic service providers, each with a name, type, and action buttons (trash and plus). A '+ ADD LOGISTIC SERVICE PROVIDER' button is visible at the top right of the list area.

NAME	TYPE		
TONY TRANSPORT SRL	Road Haulage		+
APULIA LOGISTICS SRL	Road Haulage		+
DE CHIRICO TRANSPORT SRL	Road Haulage		+
ALPINA ITALIANA S.P.A.	Administrative		+
BOLOGNA ADMIN	Administrative		+

Figura 22: Lista Provider Servizi Logistici - Easy Rail Configuration


#### ➤ [DATI DELLA LISTA DEI PROVIDER SERVIZI LOGISTICI](#)

Per ciascun elemento della lista dei provider sono presenti le seguenti informazioni:


NAME	NOME	Nome del provider
TYPE	TIPO	Tipologia del provider: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal</li> <li>• Amministrativo</li> <li>• Autotrasporti</li> </ul>

#### ◆ [AZIONI DISPONIBILI](#)

Nella sezione sono presenti i seguenti bottoni:

 Tasto per la creazione di nuovi provider di servizi logistici

 Tasto per la modifica del provider selezionato

 Tasto per la cancellazione del provider selezionato

 per poter mostrare in maniera più dettagliata informazioni del provider selezionato

 per poter nascondere le informazioni del provider selezionato



Selezionato il tasto  sul provider interessato si apre una tendina che mostra in maniera più dettagliate alcune informazioni di contatto e sui relativi servizi offerti.



Figura 23: Informazioni del provider servizi logistici - Easy Rail Configurator

WEBSITE	SITO WEB	Sito web del provider
EMAIL	EMAIL	E-mail del provider
PHONE	TELEFONO	Numero telefonico del provider
SERVICES	SERVIZI	Servizi effettuati dal provider

Tramite il pulsante  è possibile consultare i servizi effettuati dal LSP.






Figura 24: Servizi effettuati dal Provider - Easy Rail Configurator

### 3.3.3 MODIFICA LOGISTIC SERVICE PROVIDER

#### ➤ [ATTIVAZIONE](#)

La funzione viene attivata attraverso click sul pulsante  presente su ogni terminal già creato.



The screenshot shows the 'Service Configuration' page for a terminal named 'BARI LAMASINATA-Scalo Ferruccio'. The form includes the following fields and controls:

- \* TYPE:** A dropdown menu currently set to 'Administrative'.
- \* NAME:** A dropdown menu currently set to 'ALPINA ITALIANA S.P.A.'.
- WEBSITE:** A text input field containing 'www.ciao.it' with a minus sign icon to its right.
- EMAIL:** An empty text input field with a minus sign icon to its right.
- PHONE:** An empty text input field with a minus sign icon to its right.
- Buttons:** Three buttons labeled 'ADD WEBSITE +', 'ADD EMAIL +', and 'ADD PHONE +' are positioned below their respective input fields.
- SERVICES:** A horizontal list of service tags: 'DEPOSITO IVA x' and 'DICHIARAZIONI INTRASTAT RELATIVI AGLI SCAMBI DI BENI E SERVIZI INTRACOMUNITARI x'.
- Navigation:** 'BACK' and 'SAVE' buttons are located at the bottom right of the form area.

Figura 25: Modifica Logistic service provider - Easy Rail Configurator








#### ➤ [DATI DEL PROVIDER DEI SERVIZI LOGISTICI](#)

È possibile modificare i seguenti campi:

SITO WEB	Sito web del provider
EMAIL	E-mail del provider
TELEFONO	Numero telefonico del provider
SERVIZI	Servizi effettuati dal provider di servizi logistici

#### ➤ [AZIONI DISPONIBILI](#)


Sono presenti i bottoni/funzioni:

-  Per aggiungere siti web
-  Per aggiungere degli indirizzi mail
-  Per aggiungere dei numeri telefonici
-  Permette la cancellazione di indirizzi web, email e numeri telefonici
-  Consente di poter salvare la creazione del nuovo provider
-  Consente di poter annullare la creazione del nuovo provider
-  Consente di aggiungere e/o eliminare di servizi effettuati dal provider

### 3.3.4 MODIFICA OPERATORE/MTO

#### ➤ ATTIVAZIONE

La funzione viene attivata attraverso click sul pulsante  presente su ogni operatore/MTO già creato.



The screenshot shows the 'Service Configuration' page for 'Operator-MTO'. It features a form with the following fields and buttons:

- COUNTRY:** A dropdown menu.
- VAT NUMBER:** A text input field.
- NAME:** A text input field containing 'BERNARDINI S.R.L.'
- WEBSITE:** A text input field containing 'www.bernardini.com' with an 'ADD WEBSITE +' button below it.
- EMAIL:** A text input field containing 'bernardini@gmail.com' with an 'ADD EMAIL +' button below it.
- PHONE:** A text input field containing '+390612345678' with an 'ADD PHONE +' button below it.
- BACK** and **SAVE** buttons are located at the bottom right of the form.

Figura 26: Modifica Operatore/MTO - Easy Rail Configurator

#### ➤ DATI DEL SERVIZIO

È possibile modificare i seguenti campi:

WEBSITE	SITO WEB	Sito web dell'operatore/mto
EMAIL	EMAIL	Email dell'operatore/mto
PHONE	TELEFONO	Telefono dell'operatore/mto